


TOSHIBA

Konfiguration WIFI

INVERTER

DEUTSCH



SUBAG TECH AG

Täferenstrasse 15
5405 Baden-Dättwil



19 KABELLOSE LAN-VERBINDUNG

Toshiba Home AC Control

Gehen Sie bitte zum App Store auf Ihrem Gerät, um die Toshiba Home AC Control-Anwendung herunterzuladen und zu installieren.



Anwendung

Schlagnwort: Toshiba Home AC Control

Toshiba Home AC Control-Anwendungssupport




iOS: 9,0 oder später.



Android: Version 5,0 oder später.

Über Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kann den Betrieb der Klimaanlage über ein Smartphone oder ein Tablet (mobiles Gerät) mittels einer Internetverbindung steuern.
2. Steuerung von überall. Die Steuerungssoftware, die auf dem Cloudsystem und auf dem mobilen Gerät läuft, kann den Betrieb der Klimaanlage über eine Internetverbindung einstellen und überwachen.
3. Jeder kann die Steuerung übernehmen, pro drahtlosem Adapter maximal 5 Benutzer (verwenden Sie eine E-Mail für die Registrierung).
4. Multiple Klimaanlage-System-Kontrolle, 1 Benutzer kann 10 Klimaanlage-Systeme steuern.
5. Gruppensteuerung.
 - 5.1 Kann 3 Gruppen von Klimaanlage erstellen und steuern.
 - 5.2 Kann maximal 10 Klimaanlage pro Gruppe steuern.




Hinweis:


1. Der Adapter kann nur 1 E-Mail-Adresse registrieren, wenn Sie sich mit einer neuen E-Mail-Adresse registrieren, wird die aktuelle E-Mail-Adresse ungültig.
- 2.1 Die E-Mail-Adresse kann verwendet werden, um 5 Geräte zur Steuerung derselben Klimaanlage zu registrieren.

Registrierungsvorgang


Öffnen Sie eine Anwendung und folgen Sie der Registrierung zur Benutzerregistrierung.



① Klicken Sie auf Registrieren




② Geben Sie die E-Mail-Adresse ein




③ Land auswählen




④ Benutzernamen eingeben



⑤ Geben Sie ein Passwort von 6 bis 10 Zeichen ein, eine Kombination von Buchstaben und Ziffern



⑥ Überprüfen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen




⑦ Bestätigen Sie die Daten




⑧ Die Daten werden per E-Mail übermittelt, klicken Sie zur Bestätigung auf den Link

Einloggen in die Toshiba Home AC Control-Anwendung.


- 1 Schließen Sie den kabellosen Adapter an die Klimaanlage an und schalten Sie die Stromversorgung ein.




Eingebauter Typ, drahtloser Adapter bereits mit Einheit installiert.



- 2 Öffnen Sie die Anwendung und wählen Sie Einloggen.




- 3 Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein.




- 4 Einloggen erfolgreich.

Fügen Sie den kabellosen Adapter für die Steuerung durch die Toshiba Home AC Control-Anwendung hinzu.



- 1 Wählen Sie „AC (Adapter) hinzufügen“ auf beiden Anzeigen oben.



- 2 Wählen sie die AC (Adapter)-Verbindungsmethode.



Kabelloser Adapter eingebaut
Aktiver kabelloser Adapter per Fernbedienung und Auto-Login.

*Hinweis


1. Im Falle eines Wechsels des Wi-Fi-Routers oder einer E-Mail für eine Registrierungsänderung müssen Sie den kabellosen Adapter erneut verarbeiten, um ihn erneut hinzuzufügen
(Eingebauter Typ: Drücken Sie die MODE-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden, um AP-Modus zu aktivieren).
2. Im Falle eines Wechsels des kabellosen Adapters zur Verwendung mit einer anderen Klimaanlage müssen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut verarbeiten, um den kabellosen Adapter erneut hinzuzufügen.
(Eingebauter Typ : Drücken Sie die MODE-Taste an der Fernbedienung 5 Sekunden und wählen Sie „rb“).

Fügen Sie den kabellosen Adapter für die Steuerung durch die Toshiba Home AC Control-Anwendung hinzu.


③ AC (Adapter) verbinden



Halten Sie die MODE-Taste 5 Sekunden gedrückt




④ Aktivieren Sie den drahtlosen Adapter per Fernbedienung






Wireless-LED-Markierung blinkt, wenn der AP-Modus aktiv ist




⑤ Anschließen an Heim-Wi-Fi-Router




⑥ Das Hinzufügen der Klimaanlage ist beendet




⑦ Verbindung erfolgreich



Wireless-LED-Lampe hört auf zu blinken.




Modus- und Statureinstellung.



Modusauswahl für die Toshiba Home AC Control-Anwendung.

Es stehen 5 Betriebsarten zur Verfügung



Einstellung im Betriebsmodus.

Modus auswählen

Klicken Sie für die Auswahl der Klimaanlage

Wochenplan

EIN-AUS Zeitschalter einstellen

EIN-AUS Zeitschalter einstellen 0,5-12 Stunden.

Off Timer
Please Select hour

On Timer
Please Select hour

Temperatureinstellung

Innentemperatur

Außentemperatur

Ventilatordrehzahleinstellung

Lamelleneinstellung


Besonderes Merkmal

Aus-Modus


Gruppenbetrieb.

Maximal 3 Gruppen
 1 Gruppe maximal = 10 Geräte.


Gruppe hinzufügen



Klimaanlage in Gruppe hinzufügen




Klimaanlage aus Gruppe löschen




Wochenplan erstellen.

Tag auswählen Montag – Sonntag



Wochenplan für alle Klimaanlagegeräte




Wochenplan für alle Klimaanlagegeräte



Zeit auswählen



Wochenplan für jedes Gerät erstellen





Modus auswählen




Programm für aktiv durch Ankreuzen des Auswahlfeldes auswählen

Wochenplan abbrechen.



Raum für Energieüberwachung auswählen



Kostenberechnung und Währung festlegen




Energieüberwachungsanzeige auswählen



- Die angezeigte Leistungsaufnahme ist nur eine Schätzung, da sie einfach berechnet wird. Sie kann manchmal von dem vom Leistungsmesser gemessenen Ergebnis abweichen.

Falls Sie ein Problem haben, sehen Sie im Hilfemenü nach.



Hinweis :

- Der kabellose Adapter muss von einem qualifizierten Installateur oder einem qualifizierten Dienstleister installiert, gewartet, repariert oder ausgebaut werden.
- Wenden Sie sich an den Händler und/oder das Servicezentrum, wenn das Gerät nicht funktioniert.

TOSHIBA